

Dicas e sugestões



Pronto! Agora que você já tem o seu Fundo Infinito BD, além de obter as cores mais incríveis na melhor qualidade de mercado para criar suas fotos, saiba como cuidar deste acessório super importante para que você possa aproveitá-lo ao máximo.

Os melhores cuidados com o seu Background Paper BD.



Fundos de papel compõe uma base importante para o resultado das suas fotos. Um aliado fiel, combinado com as suas próprias diversas configurações de câmera poderá oferecer uma gama de tons para várias situações de photoshootings, seja em sessões de fotos de pessoas, objetos ou outros temas.

Armazenagem

O seu papel de fundo infinito é vendido em rolos com dimensões diversas de acordo com a disponibilidade do fabricante. A armazenagem apropriada do seu fundo infinito ajudará a prevenir o empenamento e também o amarrotamento do rolo. Para armazenar posicione sempre o rolo na posição vertical, em local seco e longe da luz solar.

- Uma maneira fácil e eficiente de separa-los em posição é a utilização de espumas de média/alta densidade como separadores. Eles poderão ser comprados em blocos com comprimento proporcional ao número de fundos a serem armazenados. Faça um tracejado planejando o espaçamento entre os fundos (aprox. 5cm) e com o auxílio de uma tesoura ou estilete grande e de bom corte faça os cortes de modo a

Comentado [K1]:

acomodar os rolos. Para o comprimento de 2,70 mts 2 réguas de espuma são suficientes como suporte. (Foto abaixo)

- Alternativamente, alguns fotógrafos usam tubulação de PVC de 4 polegadas no comprimento do rolo de papel. Este método além de econômico tem a vantagem de proteger os rolos de poeira e umidade também, além de serem perfeitos para transporte entre locações.



Não recomendamos a armazenagem do seu Fundo BD na posição horizontal. O peso do papel e a gravidade provoca o colapso do rolo sobre si mesmo. O resultado desta ação será notado através de ondas e enrugamentos indesejados e irremovíveis, eliminando a leveza e qualidade visual do seu Fundo.

Preparação do Fundo para instalação.

Como cortar o Fundo

Use uma faca grande e afiada para cortar faixas de papel para uso único. Simplesmente deslize a faca horizontalmente pelo papel em uma linha reta. Uma tesoura grande e de bom corte também poderá ser útil para obter o resultado desejado. Utilize o mesmo método para descartar as finalizações do fundo que já não tem mais condições de uso.

Desenrolando o Fundo

Idealmente o fundo deverá ser desenrolado por duas pessoas, uma em cada lateral do fundo, mas quando isso não é possível utilize clamps para ajudá-lo a segurar o fundo em posição. E efetue o corte vagarosamente para garantir um corte reto. Instale o fundo no suporte específico para fundos de papel. Lembre-se que o fundo de papel é mais pesado do que o fundo de tecido, e por isso requer um sistema que consiga suportar o fundo sem envergaduras. Os suportes com barra transversal de alumínio são mais recomendados. Usando uma mão e uma movimentação em ângulo comece a desenrolar o fundo. Seja paciente, não permita que o rolo se desenrole de uma só vez e se acumule no chão. Controle o processo até que o comprimento desejado já esteja disponível para a sessão de fotos. Pendente o rolo em posição utilizando os clamps recomendados (Greika modelo YA401).



Foto de [Ryan Walsh](#)

Fixação no chão com fitas adesivas

A fixação do seu fundo no chão pode ser feita por diversos métodos, colocamos aqui o método da fita adesiva pois evita possíveis acidentes, previne o deslizamento do fundo e o enrugamento. Use fitas adesivas largas cobrindo toda a largura do fundo. No final da sessão descarte as extensões desgastadas, enrugadas ou manchadas cortando-as com uma tesoura, evitando assim a contaminação dessas manchas em outras partes do rolo. Certifique-se sempre que o fundo é colocado sobre uma superfície dura, lisa e sem perfurações ou desniveladas.

Transporte seu fundo infinito

Para transportar o seu fundo o mesmo tubo de papelão original de compra poderá ser usado. Caso ele não esteja mais disponível use um tubo de PVC de 4", improvise uma tampa segura para as duas terminações em PVC ou outro material que possa ser fixado no tubo de PVC.

Proteja seu investimento, siga as instruções acima, garantindo o melhor desempenho do seu acessório.

