



MONOPÉ WT1012



MANUAL DE OPERAÇÕES

AGRADECEMOS A ESCOLHA DESTE PRODUTO DA LINHA WF – GREIKA.

POR FAVOR LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE, OBSERVANDO AS RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAGEM E MANUTENÇÃO.

MANTENHA ESTE MANUAL JUNTO COM O MONOPÉ; EM CASO DE DÚVIDAS LEIA-O ANTES DE USAR.

MANTENHA LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ELE POSSUI PARTES SENSÍVEIS QUE QUANDO SEPARADAS DO CORPO DO MONOPÉ PODEM CAUSAR DANOS. CERTIFIQUE-SE QUE O ENGATE RÁPIDO ESTEJA SEMPRE JUNTO AO MONOPÉ. A PERDA DO ENGATE RÁPIDO DESABILITA A SUA OPERATIVIDADE.



INSTRUÇÕES DE USO E MONTAGEM

O seu Monopé WT1012 é fornecido com uma bolsa com alça para garantir o transporte confortável e seguro do seu equipamento. Retire o monopé da bolsa. Observe a nomenclatura acima. O WT1012 chega até você totalmente fechado e com a cabeça ballhead na posição lateral. A perna do monopé é dividida em 4 sessões. Com uma trava entre elas para garantir o travamento apropriado na altura desejada. Para estender qualquer uma das sessões da perna gire a alavanca da trava no sentido horário até que atinja a posição vertical. Estenda a perna até a altura desejada. Repita a operação nas outras sessões. Sempre que atingir a altura desejada para cada sessão, trave a posição girando a alavanca no sentido horário até que esteja na posição horizontal. Caso não necessite da altura total monopé prefira sempre iniciar a extensão da perna pelas sessões de maior diâmetro, assim você garante mais estabilidade ao seu monopé.

Para fazer a movimentação da cabeça ballhead gire a trava borboleta no sentido anti-horário com uma mão. Com a outra movimente a cabeça até a posição desejada. Utilize a bolha de nível para encontrar a posição em 90°. Gire a trava borboleta no sentido horário para trave a posição desejada até que esteja firmemente fixada. Para retirar o engate rápido com uma mão vire a trava do engate rápido para a esquerda. O engate irá se deslocar levemente. Retire-o e encaixe a câmera com o parafuso 1/4" na parte inferior da câmera. Ao encaixar o engate de volta na cabeça puxe a trava, encaixe o engate na lateral direita e insira em seguida na lateral esquerda da sapata até sentir que encaixou-se.

Mantenha sua câmera segura neste processo até sentir que o engate está firmemente seguro.

Checkagens de segurança - antes de iniciar o uso do monopé sempre faça uma checagem rápida:

- ✓ Travamento de todas as travas da perna.
- ✓ Travamento da cabeça ballhead
- ✓ Travamento do engate rápido
- ✓ Travamento da câmera sobre o engate

AGORA O SEU MONOPÉ ESTÁ PRONTO PARA O USO.

ESPECIFICAÇÕES

- Altura Máxima Operacional 1750mm
- Altura Mínima Operacional 67.5mm
 - Altura fechado 67.5mm
 - Peso 1.6kg
- Capacidade máxima 5kg

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Instruções de manutenção de rotina. Checagem da perna: certifique-se que a perna trava nas alturas média e máxima. A alavanca da trava deve estar firmemente fechada para garantir estabilidade às pernas. Ao fechar o monopé mantenha as travas na posição fechada. Remova o pó do monopé regularmente com uma flanela macia. Mantenha-o na bolsa quando não estiver usando. Use um pincel e bomba de ar para limpar as partes mais delicadas da cabeça e travas da perna.

ALERTA!

Não exceda a carga máxima recomendada pelo fabricante. Certifique-se sempre que as travas estão firmemente em posição. Não use este equipamento sob temperaturas inferior a -30°C e superior a 70°C. Seque bem o monopé sempre que exposto a chuva e umidade. Não permita que o monopé seja exposto a água salgada (marinha). Não o deixe exposto ao Sol por tempo prolongado ou em locais quentes, por exemplo dentro do carro por tempo prolongado. Limpe com detergente suave e pano levemente umedecido.

Este equipamento não requer o uso de lubrificante, graxa ou óleo.

GARANTIA LIMITADA 6 MESES

