

TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL UNIVERSAL PARA TRIPÉS YS302/YH804/FV803/WT803/WT806/WT807/WT808

Agradecemos a escolha deste produto Greika.

Mantenha este manual sempre junto ao produto para futuras referências.

Armazene o tripé sempre em local seco, evitando contato com umidade e outros líquidos.

Todos os tripés são fornecidos com a cabeça de metal para encaixe de equipamentos fotográficos por inserção, e com terminação 1/4" para parafusar equipamentos que permitem este tipo de fixação. Sempre que for usar seu equipamento analise qual forma de fixação será mais eficiente para seu uso.



Os tripés de iluminação podem ser fornecidos alternativamente em dois tipos distintos de travas:

		
Trava tipo Flap, de plástico que operam por pressão para prender as pernas em posição	Trava tipo borboleta que operam parafusando as pernas em posição	Trava tipo torneira, que operam girando-se para a esquerda para abrir e para a direita para travar

PARA INICIAR O USO DE SEU TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO SIGA AS SEGUINTE INSTRUÇÕES:

1. Retire o tripé da caixa e saco plástico
2. Desaperte a borboleta localizada no início da estrutura pernas e separe-as até que elas consigam se abrir e se posicionar sobre o chão formando um apoio triplo. Aperte novamente a borboleta para fixar o tripé em posição.
PARA TRIPÉS COM TRAVA FLAP:
 3. Puxe a trava plástica de cada junção tubular para destravar o deslocamento do tubo. Puxe o tubo para aumentar a altura do tripé até a altura desejada. Ao encontrar a posição desejada, feche a trava Flap para travar a posição.
PARA TRIPÉS COM BORBOLETA
 4. Desaperte a borboleta de cada junção tubular para destravar o deslocamento do tubo. Puxe o tubo para aumentar a altura do tripé até a altura desejada. Ao encontrar a posição escolhida, aperte a borboleta para travar a posição.
PARA TRIPÉS COM TRAVA TORNEIRA
 5. Gire a manopla para a esquerda para destravar o tubo e para a direita para travar em posição.

Nunca sobrecarregue seu tripé de iluminação.

Cada modelo tem uma capacidade máxima. Observe a tabela de capacidade abaixo:

Modelo	Altura máxima	Capacidade	Modelo	Altura máxima	Capacidade
YS302	1,95mt	2,2kg	FV806	2,50mt	5,0kg
FV803	2,00mt	2,5kg	WT806	2,58mt	5,0kg
WT803	2,00mt	2,5kg	WT807	3,06mt	6,0kg
YH804	2,40mt	3,0kg	WT808	4,00mt	7,0kg

Garantia limitada 06 meses

