

GIRAFA PARA ESTUDIO GREIKA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos a escolha deste produto Greika. Pensando nas complexidades do Mercado Brasileiro, selecionamos para você este produto de alta qualidade, fácil utilização e durabilidade. Para maximizar as possibilidades de uso e a utilização apropriada deste Sistema, recomendamos fortemente que este manual seja lido sempre que necessitar a utilização de suas funções.

ALERTAS PRELIMINARES

- 1. Não utilize este equipamento em locais molhados e não exponha à chuva. Após o uso guarde o equipamento em local seco e arejado.
- 2. Evite as mudanças bruscas de temperatura e umidade, mantendo o equipamento longe de aquecedores, ar condicionado, fornos e outras fontes de energia fria ou quente. Ao guardar o equipamento não permita o acesso de poeira e umidade.
 - 3. Evite quedas ou colisões bruscas.
 - 4. Não deixe o equipamento ao alcance de crianças.
 - i. Cheque a voltagem da tomada antes de ser ligado, seu equipamento pode ser 110 ou 220v.
 - 6. Para maximizar a durabilidade deste produto, use-o apenas para seu proposito especifico, em sessões de foto e vídeo.


INTRODUÇÃO GERAL

A Girafa PK Greika é um sistema de suporte de equipamentos de iluminação para uso em sessões de vídeo e foto. Pode ser usado com softbox, iluminadores e flashes de Estúdio.

A ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO

A Girafa PK Greika é composta dos seguintes itens:







Braço Boom com bolsa de areia, terminação inferior anel de fixação, terminação superior parafuso macho ¼".Extensão mínima 75cm. Extensão máxima 135cm

GUIA DE OPERAÇÕES

Remova os itens de suas caixas e identifique cada parte.

Monte o tripé de iluminação: gire sentido ante horário a borboleta localizada na iniciação das pernas para permitir a sua abertura. Abra as pernas do tripé até que todas estejam firmes sobre superfície de trabalho. Gire a borboleta no sentido horário para travar as pernas em posição. Gire a borboleta inferior da coluna central do tripé para permitir a sua extensão, facilitando assim a instalação do Boom. Após atingir a altura desejada, gire a borboleta no sentido horário para travar a coluna central na altura desejada. Para elevar as outras sessões da coluna central, a mesma operação pode ser repetida até a altura máxima de 2,40mts. IMPORTANTE: Para garantir maior estabilidade do conjunto certifique-se que uma das pernas do tripé está alinhada com o braço Boom. Antes de finalizar a montagem do tripé certifique-se que todas as borboletas está devidamente firmes em posição e a posição está segura.

Monte o Braço Boom: a embalagem deste produto contem 03 partes: haste de suporte, articulador e bolsa de areia. Siga os passos conforme as imagens a seguir:



Insira a haste suporte em duas das perfurações do articulador atravessando-o, como mostra a figura. Usando a manivela, trave a posição. Repita a operação ate atingir a posição ideal para sua necessidade.



Usando o encaixe lateral do articulador, gire a borboleta no sentido anti-horário para permitir a inserção do encaixe sobre a ponta superior do tripé de iluminação. Após o encaixe gire a borboleta no sentido horário para travar em posição



Para instalar a bolsa de areia na haste do Boom, articule o hook de encaixe inserindo-o no anel suporte na terminação inferior da haste. Use areia ou outro tipo de peso incrementável (não incluso) caso necessário para obter o equilíbrio exigido pelo seu equipamento

GARANTIA LIMITADA 6 MESES

