

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O kit de iluminação Greika PK-SB03 foi projetado para fotos e vídeos em Estúdio ou externas, para sessões de Retratos, Newborn, Foto-produto ou entrevistas, compondo uma solução versátil e eficiente para a iluminação tridimensional. O kit produz um total de 495w de potência, divididos em 3 fontes de luz através de softbox, produzindo luzes suaves e difusas, com sombras amenizadas, podendo ser posicionadas próximas aos modelos sem causar desconforto ou calor excessivo. Portátil, este Kit pode ser transportado para locais que tenham provisão de energia AC, compatível com a Voltagem do equipamento.

Atenção: Antes de usar cheque a voltagem do seu Kit e certifique-se da compatibilidade com o local de uso.

Alerta: Nunca deixe este equipamento próximo a crianças sem supervisão. Partes elétricas podem causar danos irreparáveis e a queda dos equipamentos sobre tripés podem causar ferimentos. Nunca exponha este equipamento à água; equipamentos elétricos não devem ser usados em ambientes molhados ou de alta umidade.

Armazene o equipamento em local seco e livre de poeiras. Ao armazenar as lâmpadas use os compartimentos de isopor da embalagem. Evite quedas do produto.

Alguns itens são quebráveis e suas partes internas quando expostas podem causar choques elétricos ou cortes. Nunca tente abrir nenhuma das partes. No caso de falha no equipamento desligue o kit e leve para assistência técnica especializada. Desligue o equipamento caso não necessite usá-lo por um período de tempo, prolongando assim a vida de seu Kit.

NOMENCLATURA DAS PARTES



1. 01 Tripé de iluminação + 01 Joelho articulador + 01 braço de alumínio + 01 bolsa contrapeso = Tripé girafa –materiais: alumínio, plástico, nylon
2. 02 Tripés de iluminação - alumínio
3. 02 Softboxes dimensões 50x70cm com difusores - nylon
4. 01 Softbox 40x40cm c/ difusor e bocal simples - nylon
5. 02 Bocais com soquetes quádruplos - metal - plástico
6. 08 Lâmpadas eletrônicas 45ws e 01 lâmpadas eletrônica 135ws
7. 01 Bolsa para transporte – poliuretano nylon

INSTRUÇÕES DE USO

1. **RETIRE OS ITENS DA EMBALAGEM.** FAÇA O RECONHECIMENTO DE CADA ITEM, DE ACORDO COM A TABEL ACIMA. RESERVE AS CAIXAS E ISOPORES DAS LAMPADAS PARA FUTURA ARMAZENAGEM. O KIT PODE SER ARMAZENADO NA PRÓPRIA BOLSA DE TRANSPORTE, EM LOCAL SECO E SEM UMIDADE.
2. **MONTE OS TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO:** RETIRE 02 TRIPES DA EMBALAGEM; PARA ABRIR AS PERNAS DO TRIPÉ DESAPERTE A BORBOLETA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO INÍCIO DAS PERNAS DO TRIPÉ.PUXE PARA CIMA O ANEL DE ABERTURA DAS PERNAS ATE QUE POSICIONADAS COM ESTABILIDADE SOBRE O CHÃO. APERTE NOVAMENTE A BORBOLETA PARA TRAVAR AS PERNAS EM POSIÇÃO.
3. **MONTE OS SOFTBOXES** ANTES DE INSERIR OS BOCALIS: RETIRE-OS DA EMBALAGEM, COLOQUE AS 04 VARETAS NAS ARESTAS DO SOFTBOX ENCAIXANDO-AS PARA FORMAR O RETANGULO. INSIRA O BOCAL COM SOQUETE QUÁDRUPLO EM POSIÇÃO; ENCAIXE AS 04 TERMINAÇÕES DAS VARETAS NAS PERFURAÇÕES LOCALIZADAS NA LATERAL DO BOCAL, ESTE ENCAIXE VAI PERMITIR A MONTAGEM DO SOFTBOX E A FIXAÇÃO DO BOCAL AO MESMO TEMPO, POR ISSO CERTIFIQUE-SE QUE TODAS AS VARETAS ESTÃO PROPAIMENTE ENCAIXADAS NAS PERFURAÇÕES.
4. **QUANDO O BOCAL JÁ ESTIVER MONTADO JUNTO AO SOFTBOX,** USE O ADAPTADOR LOCALIZADO NA PARTE TRAZEIRA DO SOFTBOX PARA FIXA-LO NO TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO. PARA INSEIRI-LO SOBRE O TRIPÉ SOLTE A BORBOLETA DO ADAPTADOR ATE QUE O TRIPÉ SEJA TOTALMENTE INSERIDO NO ADAPTADOR. APERTE A BORBOLETA NOVAMENTE PARA TRAVAR O SOFTBOX EM POSIÇÃO. NOTE QUE A BASE DE ADAPTAÇÃO DO SOFTBOX SOBRE O TRIPÉ É ARTICULADA; ESCOLHA A MELHOR POSIÇÃO DO SOFTBOX PARA AS SUAS FOTOS, E FIXE A POSIÇÃO PAERTANDO A BORBOLETA NA LATERAL DO ADAPTADOR.
5. **INSTALE AS LAMPADAS** NAS 04 ROSCAS E27 DOS SOQUETES ATE QUE FIRMEMENTE FIXADAS AOS SOQUETES. PARA INSTALAR O DIFUSOR COLOQUE E FIXE O VELCRO DO DIFUSOR ALINHADO COM O VELCRO DO SOFTBOX FECHANDO ASSIM TODAS AS BORDAS IGUALMENTE.
6. **MONTE O TRIPÉ GIRAFA:** COLOQUE OS ITENS QUE COMPOE ESTE TRIPÉ JUNTOS (01 TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO, 01 JOELHO ARTICULADO, 01 BRAÇO DE ALUMINIO, 01 BOLSA DE NYLON CONTRA-PESO) ABRA AS PERNAS DO TRIPÉ CONFORME AS INSTRUÇÕES ANTERIORES DOS TRIPÉS DE ILUMINAÇÃO. INSIRA O BRAÇO DE ALUMINIO EM UMA DAS PERFURAÇÕES DO JOELHO ARTICULADO. ESCOLHA A PERFURAÇÃO MÉDIA. CASO TENHA DIFICULDADE NO ENCAIXE, GIRE A MANOPLA PARA ABRIR A ARTICULAÇÃO E EXPANDIR A ABERTURA DA PERFURAÇÃO. INSIRA O BRAÇO. APERTE NOVAMENTE O JOELHO ARTCULADO ATE QUE O BRAÇO ESTEJA FIRMEMENTE FIXADO NO JOELHO ARTICULADO. FIXE O TRIPÉ DE IUMINAÇÃO NO ADAPTADOR LOCALIZADO NA LATERAL DO JOELHO ARTCULADO, DESAPERTQANDO A BORBOLETA DE ABERTURA DE FORMA QUE O TRIPÉ CONSIGA ENTRAR NA ABERTURA DO ADAPTADOR. APERTE NOVEMANTE A BORBOLETA PARA FIXAR O TRIPÉ EM POSIÇÃO.
7. **INSTALE O SOFTBOX;** O SOFTBOX 40X40CM TEM MONTAGEM TIPO GUARDA-CHUVA. PARA MONTA-LO ABRA A SAIA DO SOFTBOX, PRESSIONE O ANEL CENTRAL DAS VARETAS FIRMEMENTE ATE QUE ELE SE ENCAIXE NO BOCAL DO SOQUETE.INSTALE O SOFTBOX NA EXTREMIDADE DO BRAÇO DA GIRAFA DO MESMO MODO QUE OS OUTROS SOFTBOXES; ENCAIXE A TERMINAÇÃO DO BRAÇO DENTRO DO ADAPTADOR PARA TRIPÉ, E FIXE FIRMEMENTE COM O PARAFUSO DE FIXAÇÃO.
8. **OPERAÇÃO:** OS SOFTBOXES PODEM SER UTILIZADOS COM CAGA TOTAL OU MEIA CARGA. PARA ESTA ESCOLHA UTILIZE OS BOTÕES LIGA DESLIGA LOCALIZADOS NAS COSTAS DO BOCAL. A BOLSA CONTRAPESO PODE SER USADA COM AREIA OU OUTROS MATERIAIS QUE PERMITAM CARGA MEDIA PARA O USO KIT COM O SOFTBOX 40X40CM. LEMBRAMOS QUE GERALMENTE NÃO HÁ NECESSIDADE DE ADICIONAR PESO, DEPENDENDO DO POSICIONAMENTO DO BRAÇO DA GIRAFA. ESTE EQUIPAMENTO NÃO FOI PROJETADO PARA ABSORVER CARGAS ALTAS. TESTE SEMPRE ANTES DE USAR O EQUIPAMENTO COM OUTROS ACESSÓRIOS.

MANUTENÇÃO

PARA EFETUAR A LIMPEZA DE SEU KIT DE ILUMINAÇÃO PK-SB03 DE FORMA SEGURA, CERTIFIQUE-SE QUE ELE NÃO ESTÁ CONECTADO À ELETRICIDADE. USE APENAS UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM AGUA PARA LIMPAR AS PARTES. EVITE CONTATO DO PANO UMEDECIDO SOBRE O VELCRO; O CONTATO COM A UMIDADE PODE DIMINUIR A SENISIBILIDADE À ADERENCIA.

GARANTIA LIMITADA 6 MESES