



ESTABILIZADOR MINI-MI






MANUAL DE INSTRUÇÕES

Agradecemos a escolha deste equipamento

O Estabilizador Moza MINI-MI é um sistema Gimbal que permite a gravação de vídeos de forma profissional, comandos de fácil execução, multifunções e o único que permite o carregamento de Smartphones por indução magnética. Utilize este equipamento para ampliar e potencializar seu Universo de filmagens.


Use o Aplicativo para as funções mais avançadas deste equipamento.

Cuidados especiais: Evite expor o equipamento à água e temperaturas elevadas. Armazene em local seco e ventilado. Mantenha este produto longe do alcance de crianças. A qualidade aliada à versatilidade deste equipamento garante excelentes resultados quando usado por profissionais ou entusiastas.




Instalação do Smartphone

Estenda as laterais do suporte do Smartphones e encaixe o smartphone, conforme a imagem A.




Modo Disparo na vertical

Desaperte o parafuso nas costas do suporte, puxe o suporte para fora 5MM, gire o suporte no sentido horário a 90°, aperte o parafuso para fixar o suporte. Imagem B



Ajuste de Equilíbrio

Caso o Smartphone não consiga se manter equilibrado, desaperte o parafuso de ajuste localizado no braço de giro, ajuste o comprimento do braço para atingir o equilíbrio necessário. Imagem C



Operação:

Para ligar ou desligar pressione por tempo prolongado o botão liga/desliga
Para colocar o aparelho em standby ou reiniciar operações pressione brevemente o botão liga/desliga.
Para iniciar ou parar o carregamento do smartphone pressione duas vezes seguidas o botão liga/desliga. Imagem D



Nível de Bateria

Indicador de carga do estabilizador
Luz azul nos indicadores superior e inferior: nível de bateria 70% a 100%



Carregamento do Estabilizador

A luz azul piscante indica que o estabilizador necessita ser carregado. O Moza MINI-MI possui uma entrada compatível com carregadores de celular e power banks



Carregamento do Smartphone:

Bobinas magnéticas embutidas na base suporte do Smartphone permitem que Smartphones com função carregamento wireless, como iPhone 8, Samsung S6 possam ser carregados enquanto conectados ao Estabilizador. Para os Smartphones que não tem esta facilidade, existe uma entrada USB na manopla do Estabilizador



Manopla

Movimente manopla para cima para baixo para a direita e para a esquerda para controlar os movimentos do Smartphone



Modos

Indicador de Status:
Luz superior ligada: eixo pitch ativado
Luz superior desligada: eixo pitch trava
Luz inferior ligada: eixo de guinada (yaw) ativado
Luz inferior desligada: eixo de guinada (yaw) trava
Botão esquerdo do anel seletor:
Pressione duas vezes seguida: eixo guinada (yaw) ativa/trava
Pressione três vezes seguida: eixo pitch ativa/trava
Pressione uma vez por tempo prolongado: rotação ativado




Botão direito do anel seletor
Pressione duas vezes seguidas: Modo Sport Gear.



Operação Rápida

Botão inferior do anel seletor
Pressione duas vezes seguidas para voltar ao ponto inicial.
Pressione três vezes para clicar selfies (a câmera traseira do Smartphone fica virada para o operador)
Botão superior do anel seletor
Pressione três vezes para entrar em modo Inception

APP for Ios

 Pressione o botão central uma vez para iniciar/encerrar a gravação Pressione o botão central duas vezes para tirar uma foto, também pode ser feito durante uma gravação Pressione o botão superior duas vezes para migrar de modo vídeo para modo foto Pressione por tempo prolongado o botão superior para migrar de câmera frontal para câmera posterior Pressione uma vez o botão direito: playback rápida Pressione o botão direito para retornar para a câmera. Gire o anel seletor para dar zoom Zoom in Zoom out Menu Na interface da câmera, pressione o botão superior para entrar no menu Gire o anel seletor ou pressione o botão superior/inferior para selecionar um item Pressione o botão esquerdo uma vez para entrar no próximo passo Pressione o botão direito uma vez para retornar ao passo anterior 	     DISPARADOR ISO COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO BALANÇO DE BRANCOS  Modo Profissional Entre no menu para selecionar profissional mode, os ícones de parâmetro para configuração aparecerão na parte inferior da tela que pode ser usada para configurar o disparador, ISO, foco, White balance etc. Pressione o botão superior/ inferior para selecionar o ícone de parâmetro correspondente, os valores aparecerão no lado direito da tela, gire o anel seletor para alterar parâmetros																																																										
 O sistema suporta 03 modos de foco: autofoco simples, autofoco contínuo foco manual  Em modo foto manual gire o anel seletor para encontrar o foco.  Após sair do menu, o anel seletor não poderá mais ser usado para foco.	<table> <tr> <th colspan="2">ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</th></tr> <tr> <td>Carga Máxima</td><td>300g</td></tr> <tr> <td>Carregamento do smartfone</td><td>5W saída</td></tr> <tr> <td>Início rápido dual-side</td><td>Esquerdo e direito</td></tr> <tr> <td>Entrada extensora</td><td>04 entradas parafusos 1/4</td></tr> <tr> <td>Modo Follow</td><td>08 modos</td></tr> <tr> <td>Posicionamento Manual</td><td>03 direções</td></tr> <tr> <td>Modo Sport gear</td><td>Sim</td></tr> <tr> <td>Modo Vertical</td><td>Sim – rotação manual/software</td></tr> <tr> <td>Recenter – 01 toque</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>180° 01 toque</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>Interface de energia</td><td>Entrada USB 5v 2A</td></tr> <tr> <td colspan="2">APP</td></tr> <tr> <td>Camera embutida</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>Controle de disparo</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>foco</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>zoom</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>Busca de objetos</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>Time-lapse</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>panorama</td><td>360°/180°</td></tr> <tr> <td>Camera lenta</td><td>sim</td></tr> <tr> <td>Playback rápido</td><td>sim</td></tr> <tr> <td colspan="2">Desempenho Básico</td></tr> <tr> <td>Peso do estabilizador</td><td>543g</td></tr> <tr> <td>Dimensões do estabilizador</td><td>143x107x290</td></tr> <tr> <td>Acomoda smartphones</td><td>61 a 92mm</td></tr> <tr> <td>Autonomia da bateria</td><td>10 horas</td></tr> <tr> <td>Tempo de carregamento</td><td>3 a 5 hs</td></tr> <tr> <td>Angulação mecanica dos eixos</td><td>Guinada +-360° Rotação 310° Inclinação+-165°</td></tr> </table>	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		Carga Máxima	300g	Carregamento do smartfone	5W saída	Início rápido dual-side	Esquerdo e direito	Entrada extensora	04 entradas parafusos 1/4	Modo Follow	08 modos	Posicionamento Manual	03 direções	Modo Sport gear	Sim	Modo Vertical	Sim – rotação manual/software	Recenter – 01 toque	sim	180° 01 toque	sim	Interface de energia	Entrada USB 5v 2A	APP		Camera embutida	sim	Controle de disparo	sim	foco	sim	zoom	sim	Busca de objetos	sim	Time-lapse	sim	panorama	360°/180°	Camera lenta	sim	Playback rápido	sim	Desempenho Básico		Peso do estabilizador	543g	Dimensões do estabilizador	143x107x290	Acomoda smartphones	61 a 92mm	Autonomia da bateria	10 horas	Tempo de carregamento	3 a 5 hs	Angulação mecanica dos eixos	Guinada +-360° Rotação 310° Inclinação+-165°
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS																																																											
Carga Máxima	300g																																																										
Carregamento do smartfone	5W saída																																																										
Início rápido dual-side	Esquerdo e direito																																																										
Entrada extensora	04 entradas parafusos 1/4																																																										
Modo Follow	08 modos																																																										
Posicionamento Manual	03 direções																																																										
Modo Sport gear	Sim																																																										
Modo Vertical	Sim – rotação manual/software																																																										
Recenter – 01 toque	sim																																																										
180° 01 toque	sim																																																										
Interface de energia	Entrada USB 5v 2A																																																										
APP																																																											
Camera embutida	sim																																																										
Controle de disparo	sim																																																										
foco	sim																																																										
zoom	sim																																																										
Busca de objetos	sim																																																										
Time-lapse	sim																																																										
panorama	360°/180°																																																										
Camera lenta	sim																																																										
Playback rápido	sim																																																										
Desempenho Básico																																																											
Peso do estabilizador	543g																																																										
Dimensões do estabilizador	143x107x290																																																										
Acomoda smartphones	61 a 92mm																																																										
Autonomia da bateria	10 horas																																																										
Tempo de carregamento	3 a 5 hs																																																										
Angulação mecanica dos eixos	Guinada +-360° Rotação 310° Inclinação+-165°																																																										

Garantia limitada: 06 meses

